

## Паспорт

### Горизонтальный организатор повышенной емкости 19" 25B-xU-16BL



#### 1. Описание

Горизонтальный организатор 19" повышенной емкости (далее – изделие) для скрытой прокладки и укладки кабелей и шнуров в шкафах. Гибкие пальцы обеспечивают безопасный минимальный радиус изгиба и упрощают перемещения, добавления и изменения. Крышка изделия с шарнирными петлями, обеспечивающими двустороннее открывание.

#### 2. Горизонтальный организатор 19", коды

Код	Наименование
25B-1U-16BL	Горизонтальный организатор повышенной емкости 19", 1U, с крышкой, черный
25B-2U-12BL	Горизонтальный организатор повышенной емкости 19", 2U, с крышкой, черный
25B-3U-16BL	Горизонтальный организатор повышенной емкости 19", 3U, с крышкой, черный

#### 3. Технические характеристики

- Высота: 44 мм (1U), 88 мм (2U), 132 мм (3U)
- 4-точечное крепление к 19" направляющим
- Габаритные размеры (Ш × Г × В, мм): 482,6 × 115 × 51,9 (1U), 482,6 × 115 × 96,4 (2U), 482,6 × 115 × 140,8 (3U)
- Материал основания и крышки: сталь 1,2 мм
- Материал организатора: пластик
- Три проходных отверстия
- 10 пальцев
- Цвет черный RAL 9005

## **4. Комплект поставки**

Изделие поставляется в картонной упаковке.

Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

## **5. Руководство по монтажу**

### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить. Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Извлеките организатор из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Вставьте организатор в свободное пространство между двумя 19" вертикальными направляющими и зафиксируйте его комплектом крепежа.

## **6. Меры безопасности**

Производя установку организатора, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

## **7. Условия транспортировки, хранения и утилизации**

**7.1.** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

**7.2.** Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

**7.3.** Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

**7.4.** Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## **8. Гарантийные обязательства**

**8.1.** Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**8.2.** При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan, либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.